

GUIDE TECHNIQUE ABRÉGÉ

PROFILÉS MS 14, NORWOOD & NORWOOD MINI



LES MATÉRIAUX

Afin de bien réaliser vos travaux, vous aurez besoin d'une tranche MAC (SX14), d'une plieuse MAC ou d'une pince plieuse, d'une perceuse et de cisailles à tôle. Vous devrez aussi vous munir d'un niveau, d'un ruban à mesurer et de lunettes de sécurité.



IMPORTANT

- Inspection du matériel : à la réception de votre commande, il est important d'inspecter immédiatement le matériel. Si toutefois, il devait y avoir une erreur de commande ou que des panneaux étaient endommagés, le fournisseur devra en être avisé avant le début de l'installation.
- Garantie : Advenant le cas où un problème surviendrait lors de l'installation des profilés, il est important d'aviser le fabricant avant l'installation de 144 pi² (soit l'équivalent de 2 boîtes), afin de s'assurer que la garantie s'applique. Au-delà de plus 144 pi² la responsabilité de l'installation revient à l'installateur.
- L'utilisation d'une scie électrique ou de tout autre outil rotatif est fortement déconseillée. Cela pourrait engendrer de la corrosion et l'annulation de la garantie.
- Chaque boîte contient 12 planches de 12 pi pour un total de 72pi². La collection Bois comprend six planches différentes aux grains et nuances variées. Elles sont identifiées à l'endos par une séquence de chiffres de 1 à 6. Pour un projet optimisé, il faut s'assurer que les planches soient posées aléatoirement.
- Les vis doivent satisfaire à la norme ASTM B-117 2000h. L'utilisation des vis Century MAC conçues pour ces profilés est fortement recommandée par le manufacturier.



BANDE DE DÉPART

À l'aide d'un niveau laser, d'un traceur à craie ou d'un niveau standard, tracez une ligne guide suivant le sens prévu pour l'installation du parement. Il faut s'assurer que la bande de départ soit à niveau, car le matériel ne laisse pas de place à la correction.

FIXATION D'UNE PLANCHE

Norwood

- Pour faciliter l'installation, insérer légèrement la feuille d'un bout à l'autre de l'agrafe. Puis pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit complètement au fond de l'agrafe.

MS14

- Insérer la feuille une sur l'autre. Ne pas exercer de pression vers le haut ou le bas et ne pas pousser sur le profilé. Appliquer un cordon de scellant entre les vis pour un résultat optimal.

LES VIS

Poser les vis avec une pression modérée sur le métal pour permettre l'expansion. Elles ne doivent pas exercer de pression vers le haut ou vers le bas afin d'éviter de déformer le revêtement et/ou d'ouvrir le joint. Les vis doivent être installées à un espacement de 16po'' centre/centre (C/C) des trous perforés. Il est important de laisser un espace pour permettre l'expansion et le rétrécissement. Utiliser selon le besoin des vis Century Zinc MAC (voir image).

Remarque : retirer la pellicule plastique bleue uniquement lorsque la planche est installée.



Vis à bois MAC
Anticorrosion



Vis à métal MAC
Anticorrosion

SHORT TECHNICAL GUIDE

NORWOOD, NORWOOD MINI & MS 14 PROFILES



MATERIAL

To complete the job effectively, you will need a MAC cutter (MAC Kut Haus SX14), a MAC Metal folder or a pair of folding tongs, a drill and a pair of sheer. You will also need a level, a tape measure and safety goggles.



IMPORTANT

- **Material Inspection:** When you receive your order, it's important to inspect the product immediately. If, however, there are any issues with your order or if the panels arrive damaged, you should inform your supplier before the start of the installation.
- **Guarantee:** In the event that a problem occurs during the installation of the profiles, it's important to notify the supplier before the installation of 144p² (2 boxes), to make sure that the warranty will apply. over 144 sq. Ft. The responsibility for the installation goes to the installer.
- The use of an electric saw or other rotary tool is strongly discouraged. This may cause corrosion and void the warranty.
- Each box contains twelve (12) planks, for a total of 72 sq. ft. The wood collection includes six (6) planks with varying grains and nuances. Please ensure that the planks are installed randomly. Each plank is stamped on the reverse side with a 1 to 6 digit number. If you pay particular attention to this, you will undoubtedly optimize the appearance of your project.
- The screws must conform to ASTM B117-2000h. The use of Century MAC screws designed for these profiles is highly recommended by the manufacturer.



STARTER STRIPS

Using a laser guide level, a chalk tracer or a standard level, trace a reference line as a guide to insure the starter strip is in place. Ensure that the starter strip is level, because this profile doesn't leave room for correction.

FIXING A PLANK

Norwood

- To facilitate installation, insert the sheet in the clip from one end to the other then push up until you are completely at the bottom of the staple.

MS 14

- Insert the sheet one on top of the other. Do not apply pressure up or down and do not push on the profile. Apply the strip of sealant under the holes designed for the screws for optimal results.

THE SCREW

Tighten screws by applying moderate pressure to the metal to allow expansion. Screws should not be placed using upward or downward pressure so that deforming the siding and/or opening the joints can be avoided. Screws should be installed every 16" in the middle of the pre-cut holes, to allow dilation and expansion. See MAC Century screws image:



Wood Screw MAC
Anticorrosion



Metal Screw MAC
Anticorrosion

Note : Only remove the blue plastic membrane once the plank has been installed.