

**G U I D E
D' I N S T A L L A T I O N**

**P A N N E A U X
À C A N N E L U R E S**





ATTENTION

PROTECTION

Le matériel peut contenir des arêtes tranchantes. Pour cette raison, nous vous recommandons de porter un équipement de protection adéquat : chaussures de sécurité, bottes de sécurité, casque, lunettes de sécurité et gants.




GARANTIE

L'installation doit être réalisée dans les normes établies par le code du bâtiment en vigueur et selon les recommandations du fabricant afin que la garantie s'applique. Advenant le cas où un problème surviendrait lors de l'installation des profilés, il est important d'aviser l'agent distributeur avant l'installation de 180 p² (soit l'équivalent de deux boîtes) afin de s'assurer que la garantie s'applique. Il est également important de s'assurer qu'il n'y ait pas de corrections à apporter sur la surface d'installation.

MANIPULATION

Manipulez la boîte avec précaution, soulevez-la toujours dans le sens de la hauteur et non de la largeur, avec deux personnes. Utilisez ce même principe pour la manipulation des panneaux afin d'éviter qu'ils ne se plient ou ne se déforment.



MANIPULATION DES EMBALLAGES

Afin de limiter les risques de bris des matériaux, il est important de suivre certaines règles au moment de la manipulation des emballages :

1. Limitez au maximum le déplacement des matériaux avant leur installation.
2. Portez toujours une attention particulière lors du transport d'un point à l'autre afin d'éviter la flexion des feuilles.
3. Utilisez un chariot élévateur avec fourche, laquelle doit être ajustée au maximum en largeur, pour la manutention des emballages des feuilles mesurant 20 pieds maximum.
4. Au-delà de cette longueur, utilisez un chariot élévateur à mât télescopique et d'une barre de chargement ou une grue.



MANIPULATION DES
EMBALLAGES D'UN
MAXIMUM DE 20 PI



MANIPULATION DES
EMBALLAGES DE 20 PI
ET PLUS

RÉCEPTION DE COMMANDE ET INSPECTION

Il est du devoir du client d'inspecter la commande à la réception. Advenant qu'une erreur soit survenue ou que certains panneaux aient subi des dommages, il est important d'en aviser l'agent distributeur dans les plus brefs délais afin que la situation soit corrigée.

ENTREPOSAGE

Afin de conserver les propriétés esthétiques et physiques des profilés Panneaux à cannelures de MAC Métal Architectural, il est important de respecter certaines règles d'entreposage.

Si les panneaux ne peuvent pas être installés immédiatement après la livraison, entreposez-les à l'intérieur dans un endroit sec, sur une surface plane et bien ventilée. Limitez au maximum les déplacements afin de minimiser les risques de bris.

L'entreposage des panneaux à l'extérieur relève de la responsabilité des clients. Advenant que le matériel doive absolument être entreposé à l'extérieur, placez les panneaux à plat dans un endroit qui n'est pas directement exposé au soleil ou aux températures extrêmes. En effet, ces facteurs peuvent faire adhérer davantage le film protecteur aux panneaux, le rendant ainsi difficile à retirer, ce qui pourrait laisser des traces de colle sur la surface du produit au moment du retrait. De plus, l'accumulation de l'eau stagnante sur les emballages peut contribuer à leur détérioration; c'est pourquoi il est primordial de protéger votre commande.

Il est important de suivre les recommandations suivantes :

1. Si possible, optez pour un endroit de niveau, à l'écart, où les panneaux ne nuiront pas à l'exécution des travaux sur le chantier, et avec une exposition limitée au soleil.
2. Couvrez le sol d'une toile de plastique pour empêcher l'humidité du sol d'atteindre les panneaux.
3. Déposez les panneaux à environ 6 po (152 mm) du sol pour permettre à l'air de circuler.
4. Surélevez une partie des panneaux pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler.
5. Protégez les panneaux avec une toile. N'utilisez pas de plastique, car cela peut créer de la condensation.

PANNEAU ZIP SYSTEM, INSULATED R-SHEATHING

L'installation des revêtements MAC sur les panneaux Zip System, Insulated R Sheathing ou autres panneaux similaires à double composition comprenant un composé plus mou que le bois n'est pas recommandée.


Ce type de panneau n'offre pas une base d'installation rigide pour les produits MAC et permet une déformation lorsqu'exposé au soleil selon la température qui se traduit ensuite par un gonflement des panneaux de revêtement.

INSTALLATION DE LA COLLECTION BOIS

Les couleurs de la COLLECTION BOIS sont offertes en teintes et nuances variées, le nombre de panneaux variés est en fonction de la largeur des panneaux. Chacune des planches est identifiée au dos et à l'avant par une séquence de chiffres en caractères gras précédés du signe dièse #.



- Panneau à cannelures SPC1.1 | 2 essences par couleur (#10 et #11)
- Panneau à cannelures SPC1.2 | 3 essences par couleur (#7, #8 et #9)
- Panneau à cannelures SPC1.3 | 3 essences par couleur (#7, #8 et #9)

* Il est important d'y porter une attention particulière et de procéder à l'installation des planches de façon aléatoire ou selon un design préétabli afin d'optimiser l'effet bois naturel. Ne jamais reproduire la même séquence de pose pour éviter de créer un effet tapisserie.



No 1. LES OUTILS

Afin de bien exécuter les travaux, vous aurez besoin d'une plieuse ou d'une pince plieuse, d'une visseuse et d'un ciseau à tôle, de scellant, de lame à métal (voir les recommandations), d'une cisaille électrique, ainsi que d'une barre plieuse MAC. Vous devrez aussi vous munir d'un niveau et d'un ruban à mesurer.



SCIE ROTATIVE

L'utilisation d'une scie rotative de coupe à froid doit se faire avec une lame à métal spécialisée et répondre aux recommandations du fabricant. Veuillez vous référer au guide de coupe disponible sur notre site Web afin de connaître les détails d'utilisation.

No 1.1. LES ACCESSOIRES

Voici la liste des accessoires nécessaires pour l'installation et la finition des profilés :


- Vis à bois ou vis à métal MAC selon le type de projet;
- Rouleau d'acier;
- Membrane d'étanchéité haute température;
- Membrane auto collante élastomérique;
- Moulures;
- Scellant.

No 1.2. LES TYPES DE VIS MAC

L'utilisation de vis MAC est fortement recommandée. En plus d'être parfaitement adaptées à nos profilés, elles sont dûment testées et conformes à la norme ASTM B-117 2000h.








Si toutefois une autre vis devait être utilisée, elle doit répondre à la norme de ASTM B-117 2000h afin d'assurer la garantie de 40 ans.

Vissez avec un contact modéré pour ne pas nuire à l'expansion du matériel. Les vis ne doivent pas exercer de pression ni vers le haut, ni vers le bas, et ce afin d'éviter de déformer les feuilles.




No 2. LES MOULURES

MOULURES ET SOINS | PANNEAUX À CANNELURES


NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	
BAGUETTE DE FINITION DE MOULURE M06I ou M06J	La baguette de finition s'intègre à un J Trim, un coin extérieur ou un coin intérieur afin de renforcer la fixation du dernier panneau lorsque celui-ci se termine dans la partie plate du profilé. Elle assure un maintien optimal du panneau, tout en procurant une finition soignée et une meilleure stabilité à l'ensemble du système de revêtement.	
BRAQUETTE DE FIN DE MUR M24IJ	Cette braquette se fixe sur l'avant-dernier panneau pour venir accueillir et renforcer l'installation du dernier panneau. Elle permet d'assurer un ancrage solide et une finition sécurisée lorsque la pose se termine en surface plate, tout en contribuant à la durabilité et à la stabilité du panneau.	
J TRIM M02A ou M02B J Trim Double M03A ou M03B J Trim Variable	Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux. No 1 – J Trim double face : Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles. No 2 – J Trim à palette variable selon les besoins : Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.	
COIN EXTÉRIEUR AVEC J TRIM INTÉGRÉS M21A ou M21B	Moulure de coin double fonction combinant un coin extérieur rigide à 90° avec un J Trim intégré de chaque côté. Conçu pour recevoir et dissimuler proprement les extrémités des panneaux, il assure une finition nette, durable et uniforme aux angles sortants d'un bâtiment.	
COIN INTÉRIEUR AVEC J TRIM INTÉGRÉS M22A ou M22B	Moulure tout-en-un combine un angle intérieur rigide à 90° avec deux retours de type J Trim intégrés. Elle est conçue pour faciliter l'installation dans les coins rentrants en permettant l'insertion nette des panneaux de chaque côté. Offrant stabilité aux panneaux tout en simplifiant la pose.	
MOULURE D'ÉGOUTTEMENT M51I ou M51J 45 degrés M53I ou M53J 90 degrés M56I ou M56J variable	Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité. Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.	
MOULURE DE TRANSITION VERTICALE M12I ou M12J MOULURE DE TRANSITION HORIZONTALE M13I ou M13J	Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues distances. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux. Elle est également utilisée comme moulure d'affaissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.	

MOULURES ET SO LINS | PANNEAUX À CANNELURES


No. M06I (SPC 1.1)
Baguette de finition
de moulure




No. M06J (SPC 1.2 & SPC 1.3)
Baguette de finition
de moulure




No. M24IJ (SPC 1.1, SPC 1.2 & SPC 1.3)
Braquette de fin de mur




No. M50I (SPC 1.1)
So lin




No. M50J (SPC 1.2 & SPC 1.3)
So lin




No. M53I (SPC 1.1)
So lin double




No. M53J (SPC 1.2 & SPC 1.3)
So lin double



No. M56I (SPC 1.1)
So lin à palette variable




No. M56 (SPC 1.2 & SPC 1.3)
So lin à palette variable



MOULURES ET SO LINS | PANNEAUX À CANNELURES


No. M21A (SPC 1.1)

Coin extérieur avec J intégrés




No. M21B (SPC 1.2 & SPC 1.3)

Coin extérieur avec J intégrés




No. M22A (SPC 1.1)

Coin intérieur avec J intégrés




No. M22B (SPC 1.2 & SPC 1.3)

Coin intérieur avec J intégrés




No. M02A (SPC 1.1)

J Tim double




No. M02B (SPC 1.2 & SPC 1.3)

J Tim double




No. M03A (SPC 1.1)

J Tim à palette variable



No. M03B (SPC 1.2 & SPC 1.3)


J Tim à palette variable





MOULURES ET SOINS | PANNEAUX À CANNELURES

No. M12I (SPC 1.1)

Moulure de transition verticale




ASSEMBLAGE





No. M12J (SPC 1.2, SPC 1.3)

Moulure de transition verticale



ASSEMBLAGE





No. M13I (SPC 1.1)

Moulure de transition horizontale




ASSEMBLAGE





No. M13J (SPC 1.2, SPC 1.3)

Moulure de transition horizontale



ASSEMBLAGE



No 3. INSTALLATION

RECOMMANDATIONS

Ce guide d'installation fournit les directives générales à l'installation des profilés panneaux à cannelures (SPC 1.1, SPC 1.2 et SPC 1.3) à vis non apparentes de MAC Métal Architectural. L'installation de revêtement devrait toujours être réalisée par un spécialiste de l'installation de revêtement d'acier. Les renseignements contenus dans ce guide sont présentés à titre informatif et peuvent ne pas convenir à tous les types de bâtiments et/ou à toutes les conditions climatiques. Les exemples proposés sont valides au moment de la publication. En tout temps, veuillez vous référer et vous conformer au code du bâtiment ainsi qu'aux règlements en vigueur dans votre région.

MAC Métal Architectural se réserve le droit de modifier le contenu de ce guide à tout moment, et ce sans préavis. Afin de vous assurer de toujours avoir les informations à jour, consultez notre site Web ou contactez votre représentant.

ISOLATION ET VENTILATION

Lors de la conception du bâtiment, assurez-vous de l'installation adéquate de toutes les composantes, incluant un système de ventilation qui est nécessaire afin de prévenir la condensation. La condensation peut se produire dans tous types de bâtiments et n'est donc pas unique aux bâtiments fabriqués avec des profilés de métal. Une mauvaise ventilation peut avoir comme conséquence de créer des problèmes d'humidité et une diminution de l'efficacité de l'isolation.

Afin de vous assurer que les meilleures pratiques soient utilisées pour la réalisation de votre projet, référez-vous à un professionnel en isolation et en ventilation de bâtiment. Ils sauront vous guider et vous conseiller adéquatement.

FOURRURE DE BOIS OU D'ACIER

Selon les normes de construction en vigueur dans votre région, l'installation de fourrures de bois ou d'acier peut être de mise. Ce guide vous démontre la façon de procéder à l'installation des revêtements MAC sur fourrure de bois. Cependant si les normes de votre région ne l'exigent pas, cela vous appartient de les installer ou non. L'installation pourra dans cette éventualité se faire directement sur la surface rigide recommandée recouverte d'un pare-intempérie.

PELLICULE DE PLASTIQUE

Chacune des feuilles est recouverte d'une pellicule de plastique conçue pour éviter d'endommager la surface lors de la manutention, du transport ou de l'installation.

Il est important de retirer la pellicule de plastique AVANT de procéder à l'installation des moulures et des feuilles afin d'éviter que la pellicule de plastique reste coincée lors de l'assemblage.

No 4. LES MODÈLES DE PANNEAU

Modèle SPC1.1


Le panneau à cannelures SPC1.1 est disponible en feuilles d'une largeur de 14,438 po (366,7 mm) x 1 po (25,4 mm), avec une longueur pouvant varier entre 96 po (2 438,4 mm) et 156 po (3 962,4 mm) par incréments de 6 po. Son design distinctif, composé de trois cannelures de 3 po, offre un relief uniforme et esthétique.



SPC1.1 - 14,438 po (366,7 mm) x 1 po (25,4 mm) x entre 96 po (2 438,4 mm) et 156 po (3 962,4 mm)

Modèle SPC1.2

Le panneau à cannelures SPC1.2 est disponible en feuilles d'une largeur de 12,5 po (317,5 mm) x 1,5 po (38,1 mm), avec une longueur variant de 96 po (2 438,4 mm) à 156 po (3 962,4 mm) par incréments de 6 po. Ses trois cannelures aux largeurs et profondeurs variées créent un relief dynamique et fluide.



SPC1.2 - 12,5 po (317,5 mm) x 1,5 po (38,1 mm) x entre 96 po (2 438,4 mm) et 156 po (3 962,4 mm)

Modèle SPC1.3

Le panneau à cannelures SPC1.3 est disponible en feuilles d'une largeur de 7,5 po (190,5 mm) x 1,5 po (38,1 mm), avec une longueur variant de 96 po (2 438,4 mm) à 156 po (3 962,4 mm) par incréments de 6 po. Il se distingue par ses deux cannelures de tailles différentes, créant un rythme visuel dynamique et moderne.



SPC1.1 - 7,5 po (190,5 mm) x 1 po (25,4 mm) x entre 96 po (2 438,4 mm) et 156 po (3 962,4 mm)

No 4.1 OPTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX À CANNELURES

CRÉER UN PATRON D'INSTALLATION

Avant toute installation, nous vous recommandons de calculer la largeur du mur où vous installerez les panneaux afin de créer, si ce n'est pas déjà fait, un patron d'installation en fonction de la dimension des panneaux, et de déterminer au besoin les sections qui devront avoir des panneaux coupés.

Les panneaux à cannelures de MAC Métal Architectural offrent la flexibilité d'être installés individuellement ou combinés pour un design unique. Si vous optez pour un mélange de profilés, il est essentiel de déterminer la séquence d'installation avant de commencer.

PANNEAU À CANNELURES | SPC 1.1



PANNEAU À CANNELURES | SPC 1.2



PANNEAU À CANNELURES | SPC 1.3



PANNEAU À CANNELURES | MIXTE



No 5. PRÉPARATION

No 5.1. PRÉPARATION D'UN MUR | INSTALLATION DES FOURRURES

Il est fortement recommandé d'installer les Panneaux à cannelures sur une double fourrure au 24" centre en centre (une première fourrure verticale et une deuxième horizontale), et ce, seulement si elles sont recommandées par les normes de construction en vigueur dans votre région.



No 5.2. INSTALLATION DES MOULURES

A. INSTALLATION DE LA MOULURE SOLIN EN BAS DE MUR

L'installation du solin d'égouttement (M53I ou M53J, selon le profil) doit se faire derrière les fourrures et le pare-intempérie pour une protection optimale.






B. COIN EXTÉRIEUR ET COIN INTÉRIEUR

Mesurez la longueur désirée du haut au bas du mur.

Utilisez ensuite cette mesure pour couper les moulures de coin intérieur ou extérieur à la longueur désirée.

Fixez ensuite les moulures de coin en place.



C. FIN DE MUR

Pour finaliser votre mur, prenez la mesure de gauche à droite du haut du mur. Coupez le J-Trim à cette mesure et fixez-la en place à l'aide de vis.



No 6. INSTALLATION DES PANNEAUX


A. ALIGNEMENT ET INSERTION

Commencez par insérer la partie mâle dans la partie femelle, en procédant de haut en bas.



B. FIXATION

Une fois le panneau en place, fixez-le à l'aide de vis MAC tous les 16 à 24 pouces.



C. VÉRIFICATION DE L'ÉQUERRAGE


Vérifiez que les panneaux sont bien à niveau environ tous les 5 panneaux pour garantir un alignement parfait lors de l'installation.

D. POSITIONNEMENT DANS LE J-TRIM

Placez d'abord le haut du panneau dans le J-Trim.

E. AGRAFAGE SÉCURISÉ

Assurez-vous que les panneaux sont bien agrafés.



NO 7. COUPE ET FINITION DES PANNEAUX

Dans l'éventualité où vous deviez couper les panneaux sur la largeur afin de compléter votre mur et ainsi finir dans un J-Trim, un coin extérieur ou un coin intérieur, suivez les étapes suivantes selon la situation :






A. COUPE SUR LE HAUT D'UNE CANNELURE

Si la coupe du panneau tombe sur le haut d'une cannelure :

Prenez la mesure et ajoutez $\frac{1}{2}''$ à $\frac{3}{4}''$ à la largeur prévue.

Pliez cet excédent à 90° vers l'intérieur du mur pour assurer une meilleure tenue.

Dans le cas où le mur est fortement exposé aux vents, appliquez un joint de scellant pour éviter tout détachement du panneau.



NO 7. COUPE ET FINITION DES PANNEAUX

B. COUPE SUR LA PARTIE CREUSE ENTRE LES CANNELURES

Si la coupe tombe sur une section creuse du panneau, ajustez le panneau à la largeur souhaitée.

Puis insérez-le dans le J-Tim, le coin intérieur ou le coin extérieur.



Pour fixer le panneau en place et réaliser une finition soignée, utilisez la baguette de finition (M06I ou M06J).

Dans les régions exposées aux forts vents ou pour des installations en hauteur, vous pouvez ajouter quelques gouttes de scellant.




N° 8. FIN DE MUR

A. MOULURE DE RENFORCEMENT ET FIXATION

Quel que soit le scénario, lorsque vous arrivez à la fin de mur, installez la braquette de renforcement (M24U) sur l'avant dernier panneau. Cette moulure viendra porter support au dernier panneau pour assurer une installation solide et durable.

Puis, procédez à l'installation du dernier panneau, préalablement ajusté et passez ensuite à l'installation de la baguette de finition de moulure, si requis.



No 9. CONTOUR D'UNE OUVERTURE

A. PRISE DE MESURES

Me surez l'ou verture (la rgeur et hauteu r) pou r assu rer un aju ste ment pa rfa it des mou lures et pan neaux.

B. PRÉPARATION DES MOULURES

1. Dé coupez la mou lure so lin pou r le haut de l'ou verture afin d'assu rer une bon ne étanchéité.

La lon gue ur du so lin d'é go utte ment et du J-Tim, ins ta llé à l'ho ri zo n tal doit être é ga le à la lar geur de l'ou verture en pre nant so in d'y ajou ter la lon gue ur des DEUX re plis des mou lures en J.

2. Dé coupez en suite les J-Tims pou r les de ux cô té s et le bas de l'ou verture. Assu rez-vo us que cha que cou pe soit net te et pré ci se pou r une fi ni tion pro pre.

La lon gue ur des J-Tims ins ta llés à la ver ti ca le doit être é ga le à la hauteu r de l'ou verture en y ajou tant la lon gue ur du re pli du J-Tim.

Cou pez en suite les par ties re pliées des ex tré mi té s des J-Tims ho ri zo n tal à la lon gue ur é ga le du re pli du J-Tim.



C. INSTALLATION DES MOULURES

Fi xez les mou lures au tour de l'ou verture pou r for me r un ca dre ri gi de qui ac cue il le ra les pan neaux.

1. So lin | Haut de l'ou verture
(a u-de ssus de la fe nê tre / por te)

Ré a li sez un dou ble pli sur la mou lure so lin pou r re nfo r ce r la struc tu re.

Cou pez l'ex cé dent sur les cô té s pou r assu rer un aju ste ment pa rfa it.

2. J-Tim | Cô té et bas de l'ou verture

Pla cez et ins ta llez le J-Tim ho ri zo n tal au bas de l'ou verture afin de dé li mi te r le bas de la fe nê tre.

Pla cez et ins ta llez les J-Tims ver ti ca ux sur les cô té s du J-Tim ho ri zo n tal, en pre nant bien so in de les insé rer dans les car ré s qui ont été cou pé s, afin de re cou vrir com plè te ment le mur.

Pla cez et ins ta llez le so lin d'é go utte ment sur le des sus des J-Tims ver ti ca ux.



No 9. CONTOUR D'UNE OUVERTURE, Suite...

D. DÉCOUPE ET INSTALLATION DES PANNEAUX



Découpez les panneaux selon les mesures précises de l'ouverture.

Si la coupe du panneau tombe sur le haut d'une cannelure :

Prenez la mesure et ajoutez $\frac{1}{2}''$ à $\frac{3}{4}''$ à la largeur prévue.

Pliez cet excédent à 90° vers l'intérieur du mur pour assurer une meilleure tenue.


Dans le cas où le mur est fortement exposé aux vents, appliquez un joint de scellant pour éviter tout détachement du panneau.




N° 10. FINITION POUR UN RENDU IMPECCABLE

Pour une finition parfaite, insérez une baguette de finition de moulure (M06I ou M06J) dans le J-Tim.

Cette étape permet de recréer un effet de cannelure à l'intérieur de la moulure, donnant un aspect uniforme et harmonieux.



RELIEF & DYNAMISME POUR DES FAÇADES EN MOUVEMENT



Pour plus d'informations sur les Panneaux à cannelures de MAC, visitez la section Espace PRO de notre site Web, MACmetalarchitectural.com, ou consultez notre chaîne YouTube.

Vous y trouverez une banque d'informations techniques sur les profilés, comme une série de vidéos d'installation, cahier de moulures ainsi que l'accès aux dessins techniques.



MAC Metal Architectural
5975 Ch. de la Savane,
Saint-Hubert, QC J3Y 0X1
T 450 464-5486 | T F 450 464-4538
info@MACmetalarchitectural.com
MACmetalarchitectural.com